


Scanerului **HP** Scanjet seria 4600 see-through Прозрачен скенер **HP** Scanjet 4600

Instalarea Инсталиране

Română

1. Verificați conținutul cutiei

- 1. Scanerul digital HP Scanjet
- 2. Suport vertical (4670) Suport orizontal (4600)
- 3. Adaptor de materiale transparente (TMA) (opțional pentru unele modele)
- **4.** Combinație USB și cablu de alimentare
- 5. Modul de alimentare/ cablu de alimentare (unde este cazul)
- **6.** Unul sau mai multe CD-uri (în funcție de regiunea dvs.)
- 7. Manualul utilizatorului (Tipărit sau pe CD)
- **8.** Afișul de instalare



Български език

1. Проверете съдържанието на кутията

- 1. HP Scanjet цифров скенер
- 2. Вертикална поставка (4670) хоризонтална поставка (4600)
- 3. Адаптер за прозрачни материали (ТМА) (по избор за някои модели)
- **4.** Комбиниран USB и захранващ кабел
- 5. Захранващ блок/ захранващ кабел (в зависимост от случая)
- **6.** Един или повече CD (в зависимост от вашия регион)
- 7. Ръководство за потребителя (печатно или на CD)
- 8. Инсталационен постер


2. Instalați softul

- 1. Închideți toate programele.
- 2. Introduceți CD-ul HP Image Zone corespunzător pentru limba și sistemul dvs. de operare.

Windows: Introduceți CD-ul 1 și urmați instrucțiunile on-screen. În funcție de configurația sistemului dvs., sunteți instruit să introduceți CD-ul 2. Dacă instalarea nu pornește automat: în meniul **Start**, dați clic pe **Run** și tastați: **D:setup.exe** (unde D este litera unității CD-ROM).

Notă: Pentru a vedea ce software trebuie să instalați, citiți instrucțiunile de instalare on-screen și Manualul utilizatorului.

Macintosh: Instalați CD-ul 2 și dați dublu clic pe iconul installer de pe CD.



2. Инсталирайте софтуера

- 1. Затворете всички програми
- 2. Поставете компактдиска с HP Image Zone, който съответства на вашия език и операционна система.


Windows: Постевате CD 1 и следвайте инструкциите на екрана. В зависимост от вашата системна конфигурация, може да получите инструкция да поставите CD 2. В случай, че инсталацията не стартира автоматично: В меню Start, кликнете на Run и въведете: D:setup.exe (където D е буквата на CD-ROM устройството).

Забележка: За да определите кой софтуер за скенера да инсталирате, вижте инсталационните инструкции на екрана, както и Ръководството за потребителя.

Macintosh: Инсталирайте CD 2 и кликнете двукратно върху инсталационната икона на CD.

3. Conectați scanerul

- 1. Conectați combinația USB și cablu de alimentare la cablul scanerului.
- Conectați modulul de alimentare la conectorul de pe cablul mai scurt al combinației USB și cablu de alimentare.
- **3.** Conectați conectorul USB la un port USB de pe calculator.
- 4. Faceți un pas din următoarele dacă aveți:
 - Modul de alimentare cu un singură piesă: Conectați celălalt capăt la un dispozitiv de protecție la tensiune sau la o priză de perete cu legare la pământ.
 - Modul de alimentare cu două piese: Conectați un capăt al cablului de alimentare la modulul de alimentare și celălalt capăt la un dispozitiv de protecție la tensiune sau la o priză de perete cu legare la pământ.



3. Свържете скенера

- 1. Свържете комбинирания USB и захранващ кабел към кабела на скенера.
- 2. Свържете захранването към конектора на по-късия кабел от комбинирания USB и захранващ кабел.
- **3.** Свържете USB конектора към USB порт на компютъра.
- 4. Направете следното, ако имате:
 - Едноблоково захранване: Свържете другия край към разклонител със защита от пренапрежения или заземен контакт.
 - Двублоково захранване: Свържете единия край на кабела към захранването, а другия – към разклонител със защита от пренапрежения или заземен контакт.

4. Instalați scanerul

Notă: Suportul nu este necesar pentru scanare. Dacă este vreo hârtie adezivă pe suport, desprindeți-o.


4670

- 1. Desfaceți picioarele suportului rotindu-le în loc.
- Așezați scanerul în suport cu logo-ul HP către dvs. Butoanele trebuie să fie în partea dreaptă iar cablul trebuie să iasă în stânga jos.
- **3.** Pentru a alinia scanerul în suport, culisați scanerul din ambele laturi în suport până se fixează.

4600

- Asiguraţi-vă că balamaua de pe suport este rotită înainte.
- 2. Așezați scanerul pe suport cu logo-ul HP către dvs. Butoanele trebuie să fie departe de balama iar cablul trebuie să iasă lângă balama.
- **3.** Apăsați în jos partea din spate a scanerului până se fixează cu un clic în balama.

Notă: Pentru instrucțiuni detaliate, citiți Manualul Utilizatorului sau Online Help.



4. Настройте скенера

Забележка: Поставката не е необходима за сканиране. Ако има стикер на предната й част, отлепете го.

4670

- 1. Отворете поддържащите крачета чрез завъртане на местата им.
- 2. Поставете скенера в поставката, като логото на HP трябва да бъде с лице към вас. Бутоните трябва да бъдат от дясната страна, а кабелът трябва да излиза долу вляво.
- **3.** За да наместите скенера в поставката, приплъзнете го открай докрай в поставката, докато застане стабилно.

4600

- 1. Уверете се, че шарнирът на поставката е завъртян напрел
- 2. Поставете скенера на поставката, като логото на HP трябва да бъде с лице към вас. Бутоните трябва да бъдат с лице в посока, срещуположна на шарнира, а кабелът трябва да излиза до шарнира.
- **3.** Натиснете надолу задната част на скенера, докато той щракне на място в шарнира.

Забележка: Вижте Ръководството за потребителя или онлайн помощната информация за подробни инструкции.

Suport tehnic pentru produs

- www.hp.com/support pentru suport tehnic pentru client
- www.shopping.hp.com (numai în S.U.A.) sau www.hp.com (în toată lumea) pentru comandarea de accesorii, rezerve și produse HP

www.hp.com/support www.shopping.hp.com (U.S. only) www.hp.com (worldwide)

Продуктова поддръжка

- www.hp.com/support за клиентска поддръжка
- www.shopping.hp.com (само за САЩ) или www.hp.com (за останалия свят) за поръчка на HP аксесоари, консумативи и продукти

